



PRODUKTINFORMATION

SHIELD BIOWIPES

MIT ALKOHOL

PRODUKTBESCHREIBUNG

SHIELD BIO-WIPES sind alkoholische und rückstandsfreie Oberflächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form, aldehyd- und QAV-frei. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Desinfektion von Oberflächen im Kunden-, Industrie- und Lebensmittelbereich.

ANWENDUNGSHINWEISE

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Die Tränklösung trocknet rückstandsfrei ab. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100g Tränklösung als Wirkstoff enthalten:
50g Ethanol

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Haltbarkeit im Nachfüllpack
24 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde
28 Tage

EINWIRKZEITEN

Guard-BioWIPES	Belastung		Norm	Einwirkz.
	hoch	niedrig		
Bakterizid		X	EN 13727* EN 16615	1Min.
Levurozid		X	EN 13624* EN 16615	
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)		X	EN 14476* Virus 4-Feldertest	
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)		X	EN 14476*	
Tuberkulozid (M. terrae)		X	EN 14348*	

* getestet an der Tränklösung ** Zusatztestungen für Biozide

BIOZIDREGISTRIERUNGSNUMMER

N-99374

PRODUKTSORTIMENT

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
JM-DMT-alkoholisch	140 Tücher	Eimer	5x 140 Tücher

